

自動開閉弁付流体継手：N コック注意書

TN-2353
CQ17840-2

ご使用前に必ずお読みください。

本製品は溶断機用ゴムホースの接続に使用します。切断（溶接）吹管とゴムホース、調整器（配管）出口とゴムホース、又はゴムホースとゴムホースの接続にご使用ください。

製 品 仕 様

本体材質	ソケット：真鍮、プラグ：鋼鉄	
ホース接続部サイズ(JISK6333)	6・9・5	
最高使用圧力 MPa 注1)	酸素用	0.99
	可燃性ガス用	0.1
使用温度範囲	注2) -20℃～+80℃	

注1) 連続して使用可能な、許容最高圧力。

注2) シール材質の最低、最高使用温度を示しており、使用条件により異なりますので目安としてください。

最大締め付けトルク N・m

型 式	P2T、S2R、P2TB、P3T、S3R、P3TB
トルク値	11.8

適 用 流 体

仕 様	酸 素 用	可燃性ガス用
JISK6333 6.9仕様	P2H、P2T S2R、S2H	P3H、P3T S3R、S3H
JISK6333 6.9仕様 逆止弁付	P2HB、P2TB	P3HB、P3TB
JISK6333 5仕様(細径)	P2HS、S2HS	P3HS、S3HS

△ 危 険

- 分解しないでください。ガス漏れを起こすおそれがあります。

△ 警 告

- 最大締め付けトルクを超えて取り付けしないでください。破損するおそれがあります。
- 最高使用圧力を超えて使用しないでください。
- 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷し、漏れるおそれがあります。
- 人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えないでください。漏れや破損のおそれがあります。
- 金属粉や砂塵などが混入すると、作動不良や漏れるおそれがありますので、取り扱いに注意してください。
- ガスが滞留する場所では使用しないでください。
- 付近に火気がある場所では着脱しないでください。
- 酸素・可燃性ガス以外の流体には使用しないでください。
- 逆火を起こしたときは新品と交換してください。
- 流体は必ずソケット側からプラグ側に流してください。
- ホース取り付け時は油分を絶対に付けしないでください。
- 自然発火のおそれがあります。
- ホースを再度取り付ける場合は、ホース端部を3cm以上切り落としてください。

△ 注 意

- ホースは、ホース口の根元まで十分に差込みホースバンドで固定してください。
- 溶断器用ゴムホースの接続以外の用途に使用しないでください。
- 水分が付着しないよう、屋内にて保管してください。
- ヒビ割れたホースは、使用しないでください。漏れや抜けるおそれがあります。
- 使用前に必ず漏れを点検してください。
- 漏れがある場合はただちに使用をやめ新品に交換してください。
- 吹管のバルブが閉じていることを確認してから接続してください。
- 厳寒期には、接続し難い場合があります。安全な方法で温めてから接続してください。

※この注意書は使用期間中大切に保管してください。